

## Rolluiksturing 24V

Voor het aansturen van rolluiken hebben we geen specifieke rolluikmodule.  
Je hebt altijd 2 RLM's nodig. 1 voor op en 1 voor af.  
Via software kunnen we aan de RLM's rolluikbediening toekennen.

Je kan nooit 2 rolluiken parallel aansluiten op 1 bediening. Dit vanwege de interne werking van de rolluikmotoren. In dat geval heb je extra relais nodig.

Volg onderstaand schema voor de aansluiting van de RLM's.

