


## Wat doe je?



## Waar vind je info?

### Stap1

Gebruik de B-Logicx configuratiesoftware, minimum versie 1.0.0.18. Download deze indien nodig.

Softwarepagina van onze site  
[www.b-logicx.be](http://www.b-logicx.be)

### Stap2

Stel de structuur van de gegevens samen zoals je die op je toestel wil gebruiken

Gebruikershandleiding hoofdstuk 10 in de programmamap (c:\BLSXE)

### Stap3

Ga met je toestel naar de Google store Download en installeer de B-Logicx app.



Gebruik de zoekterm ,B-Logicx'


### Stap4

Maak een map ,blogicx' aan op je toestel. Kopieer de export bestanden hierin. (6st)

Maak een map ,blogicx' aan in je toestel en kopier de exportbestanden hierin

### Stap5

Start de app en druk rechts bovenaan op de sleutel



### Stap6

Geef het project een naam en geef ook het IP adres van de netwerkmodule in.

User Guide NWM.pdf op de Downloadpagina van onze site [www.b-logicx.be](http://www.b-logicx.be)

### Stap7

Test je app.